

AA-7000 保养部品列表

与安全相关的零件

部品名	部品号	备注	标准更换周期
0 型圈套件	206-77620-91	用于燃烧头的 0 型圈一套（氟橡胶）	视使用药品而定
燃烧头组件	206-50370-92	钛制（10cm）	3 年
排废组件	206-77413-91	溢流式排液存水弯	视使用药品而定
软管，8x2B-BK	016-02101-04	用于空气（黑），请制定长度（标准：5m）	3 年
软管，8x2B-R	016-02101-03	用于燃气（红），请制定长度（标准：5m）	3 年
软管，8x2B-G	016-02101-01	用于 NO ₂ （绿），请制定长度（标准：5m）	3 年

与性能相关的零件

部品名	部品号	备注	标准更换周期
灯，D ₂ L6380	062-65055-05	D ₂ 灯	1 年
雾化器	206-77760-91	含撞击球	2 年
燃烧头插孔	206-77297		3 年
PE 管，8 x 1	016-43201-02	废液管（连接到废液瓶），请指定长度（标准：2.4 米）	3 年
雾化室 MX	206-77295-01	聚丙烯（PP）制	6 年
混合器	206-50486		6 年

维修零部件

部品名	部品号	备注
清洁丝	201-79229-01	用于毛细管清洁
进样管	204-05899-01	PTFE 进样管
进样管组件	206-50772-91	聚乙烯进样管
用于 16mm 钢丝箍	037-61019	软管夹
聚乙烯进样管 No. 3	200-31328-01	用于毛细管密封圈，请指定长度（标准：30cm）
卡	206-52046-92	燃烧头缝口清洁/高度测量卡（每包 10 张）
固定螺丝	206-51843	用于固定空心阴极灯
窗板 W（30）-Q	205-82661-02	
PCB ASSY, AA-MX CPU		
PCB ASSY, AA-MX POWER		
电源电缆	071-60827-05	
WizAArd CD-ROM	207-77727-91	
使用说明书	206-97177	
简易说明书	206-97227	